

# Skoda Citgo NF (ab 2012)

- Einparkhilfe optische Darstellung
- Auto Lock / Unlock aktivieren (automatische Verriegelung der Türen ab 15km/h)
- Einparkhilfe Anpassung der Lautstärke und Tonhöhe
- Tränenwischen Frontscheibe
- Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer Geschwindigkeitsschwellen anpassen
- Coming Home / Leaving Home Leuchtdauer anpassen (bis 60 Sekunden)
- Coming Home / Leaving Home über das Abblendlicht
- Coming Home / Leaving Home über die Nebelscheinwerfer
- Komfortblinker anpassen (ein- bis fünfmal blinken beim Antippen)
- Haltedauer des Berganfahrassistenten (Hill Hold) anpassen (früh, normal, spät)
- Einzeltürentriegelung (selektive Zentralverriegelung)
- Gurtwarnung deaktivieren
- PR-Nummern beim Hersteller abfragen



**North - Coding**  
Codierungen • Leistung • Nachrüstungen