

Audi TT FV (ab 2014)

- Einparkhilfe optische Darstellung
- Blitzer Pois im MMI
- Smartphone Interface (Apple Carplay und Android Auto)
- Tagfahrlicht im MMI schaltbar
- DVD / Video während der Fahrt
- Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
- Dritte Bremsleuchte als gedimmtes Standlicht
- Körperschallaktuator (Lautstärke mindern oder deaktivieren)
- Sitzheizungsstufen Temperatur anpassen
- Spiegeleinklappen über die Fernbedienung - Modus ändern (Tipp- oder Tastfunktion)
- Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer Geschwindigkeitsschwellen anpassen
- Abbiegelicht über die Nebelscheinwerfer
- Geschwindigkeitsschwelle für Aktivierung des Fernlichtassistenten anpassen
- Rückleuchten zusätzlich als Tagfahrlicht
- Komfortblinker/Autobahnblinker anpassen (ein- bis fünfmal blinken beim Antippen)
- Tagfahrlicht bei Blinken dimmen
- Fernlichtassistent freischalten
- Rücksetzung des Fernlichtassistenten deaktivieren
- Verkehrszeichenanzeige freischalten
- LED-Kennzeichenbeleuchtung
- Gurtwarnung deaktivieren
- Rundenzähler und Öltemperaturanzeige
- PR-Nummern beim Hersteller abfragen
- Scheinwerferreinigungsanlage Wiederholungen und Intervall anpassen
- Spoiler nach manuellem Ausfahren nicht automatisch absenken
- Spoiler nicht beim Verschließen des Fahrzeuges absenken
- Start- / Stopp Automatik deaktivieren
- Leistungsoptimierung

