

Seat Altea 5P (2004 – 2011)

- HMI im RNS 510 (Eingaben während der Fahrt möglich.)
- Blitzer POI im RNS 510
- Radio Code auslesen / ändern beim RNS 510
- Skin ändern RNS 510
- Sprachbedienung aktivieren
- DVD / Video während der Fahrt
- Auto Lock / Unlock aktivieren (automatische Verriegelung der Türen ab 15km/h)
- Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
- Einparkhilfe Anpassen Lautstärke und Tonhöhe
- Rückfahrwischen
- Tränenwischen Frontscheibe
- Coming Home / Leaving Home Leuchtdauer anpassen (bis 60 Sekunden)
- Coming Home / Leaving Home über das Abblendlicht
- Coming Home / Leaving Home über die Nebelscheinwerfer
- Coming Home / Leaving Home Starterereignis (bei Türöffnung oder bei Zündung aus)
- Rückleuchten zusätzlich als Tagfahrlicht aktivieren
- US-Standlicht über die Blinkleuchten
- Diebstahlwarnanlage schärfen mit Horn quittieren
- Einzeltürentriegelung (selektive Zentralverriegelung)
- Gurtwarnung deaktivieren
- PR-Nummern beim Hersteller abfragen
- Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerungszeit anpassen
- Scheinwerferreinigungsanlage komplett deaktivieren
- Scheinwerferreinigungsanlage Spritzdauer verkürzen
- Scheinwerferreinigungsanlage Wiederholungen/Intervall anpassen
- Scheinwerferreinigungsanlage Zeit der Verzögerung anpassen
- Leistungsoptimierung