


## Seat Exeo 3R (2009 – 2014)

- Auto Lock / Unlock aktivieren (automatische Verriegelung der Türen ab 15km/h)
- Komfortschließen und Öffnen der Fenster über die Funkfernbedienung
- Rückfahrwischen
- Tränenwischen Frontscheibe
- Autobahnlicht (ab 140 km/h)
- Coming Home / Leaving Home Leuchtdauer anpassen (bis 60 Sekunden)
- Dauerfahrlicht deaktivieren
- Komfortblinker anpassen (ein- bis fünfmal blinken beim Antippen)
- Regenlicht
- US-Standlicht über die Blinkleuchten
- Haltezeit des Berganfahrassistenten (Hill Hold) anpassen (früh, normal, spät)
- Diebstahlwarnanlage schärfen mit Horn quittieren
- Gurtwarnung deaktivieren
- PR-Nummern beim Hersteller abfragen
- Scheinwerferreinigungsanlage komplett deaktivieren
- Leistungsoptimierung



**North - Coding**  
Codierungen • Leistung • Nachrüstungen