

# Skoda Kodiaq NS (2017 – 2019)

- AM Frequenzband im Radio deaktivieren
- Startlogo im Infotainmentsystem ändern
- Hidden / Engineering Menü aktivieren
- Blitzer POI
- Android Auto und CarPlay bedienbar während der Fahrt
- Offroad-Modus im Discover anzeigen
- Spurhalteassistent / Lane Assistent Warnintensität individuell wählbar
- Tagfahrlicht schaltbar über das Menü
- DVD / Video während der Fahrt
- Ambientebeleuchtung Plus Farben erweitern
- Ambientebeleuchtung Plus Farben für das Virtual Cockpit und Infotainmentsystem aktivieren
- Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
- Dauerton bei Zündung an und offener Tür deaktivieren
- Einparkhilfe Abschaltschwelle Optische Anzeige / Rückfahrkamera anpassen (bis 19km/h)
- Einparkhilfe Aktivierungston deaktivieren
- Einparkhilfe Anforderung Audioabsenkung anpassen
- Einparkhilfe anpassen der Lautstärke und Tonhöhe
- Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen aktivieren
- Heckscheibenheizung - Heizdauer anpassen
- Klima Gebläsestufe im AUTO-Modus anzeigen
- Panoramadach / Schiebedach Komfortschließen
- Rückfahrwischen
- Sitzheizungsstufe speichern (10 Minuten oder dauerhaft)
- Sitzheizungsstufen Temperatur anpassen
- Skoda Surround & Virtuellen Subwoofer
- Sommerzeit automatisch einstellen
- Soundaktuator deaktivieren / Lautstärke verringern
- Speicherfunktion AirCare bei Zündungswechsel aktivieren
- Spiegeleinklappen über die Fernbedienung - Modus ändern (Tast- oder Tippfunktion)
- Warnton beim Schließen der elektrischen Heckklappe deaktivieren
- Zuschlagsverriegelung KESSY
- Abbiegelicht über die Nebelscheinwerfer aktivieren
- Coming Home / Leaving Home über das Innenlicht gesteuert (Für Fahrzeuge ohne Regenlichtsensor)
- Coming Home / Leaving Home Leuchtdauer anpassen (bis 60 Sekunden)
- Coming Home / Leaving Home mit LED-Tagfahrlicht

- Coming Home / Leaving Home ohne Abblendlicht (nur Tagfahrlicht bzw. Standlicht)
- Coming Home / Leaving Home über das Abblendlicht
- Coming Home / Leaving Home über die Nebelscheinwerfer
- Coming Home / Leaving Home automatisch über Regen- Lichtsensor
- Coming Home / Leaving Home Starterereignis (bei Türöffnung oder bei Zündung aus)
- Dritte Bremsleuchte als Quittung für die Zentralverriegelung
- Dritte Bremsleuchte blinkt mit bei aktiver Warnblinkanlage
- Nebelscheinwerfer zusätzlich zum Fernlicht
- Freischaltung der LED-Kennzeichenbeleuchtung
- Geschwindigkeitsschwelle für Aktivierung des Fernlichtassistenten anpassen
- Rückleuchten zusätzlich als Tagfahrlicht aktivieren
- Komfortblinken deaktivieren
- Komfortblinken anpassen (ein- bis fünfmal blinken beim Antippen)
- Lichthupe möglich bei Zündung aus
- Tagfahrlicht bei aktivem Blinker dimmen
- Tagfahrlicht bei angezogener Handbremse inaktiv
- Tagfahrlicht nur in Lichtschalterstellung "Auto"
- Tagfahrlicht und Blinker blinken abwechselnd
- Tagfahrlicht und Blinker blinken gleichzeitig
- Tagfahrlicht über die Nebelscheinwerfer
- Umfeldbeleuchtung im Spiegel immer aktiv
- US-Standlicht nur bei Tagfahrlicht aus und Lichtschalterstellung auf null
- Fernlichtassistent
- Fernlichtassistent Rücksetzung deaktivieren
- Spurhalteassistent / Lane Assistent
- Stauassistent (Traffic Jam Assist) & Notfall Assistent (Emergency Assist)
- Verkehrszeichenerkennung
- Auto Hold - Zustand nach Neustart
- Diebstahlwarnanlage schärfen mit Horn quittieren
- Frontscheibenwischer - Wischzyklen pro Minute anpassen
- Gurtwarnung deaktivieren
- PR-Nummern beim Hersteller abfragen
- Start- / Stopp Automatik deaktivieren
- Zeigertest / Zeigerwischen
- Leistungsoptimierung