


Skoda Octavia II 1Z (2004 -2013)

- Startlogo im Infotainmentsystem ändern
- Einparkhilfe optische Darstellung
- Hidden / Engineering Menü aktivieren
- HMI im RNS 510 deaktivieren (Eingaben während der Fahrt möglich)
- Blitzer POI im RNS 510
- Radio Code auslesen / ändern beim RNS 510
- Skin ändern RNS 510
- Sprachbedienung aktivieren
- DVD / Video während der Fahrt
- Auto Lock / Unlock aktivieren (automatische Verriegelung der Türen ab 15km/h)
- Diebstahlwarnanlage über das Komfortmenü steuerbar
- Einparkhilfe anpassen der Lautstärke und Tonhöhe
- Fußraumbeleuchtung während der Fahrt
- Tränenwischen Frontscheibe
- Abbiegelicht über die Nebelscheinwerfer aktivieren
- Autobahnlicht aktivieren
- Coming Home / Leaving Home aktivieren
- Coming Home / Leaving Home Leuchtdauer anpassen (bis 60 Sekunden)
- Coming Home / Leaving Home über das Abblendlicht
- Coming Home / Leaving Home über die Nebelscheinwerfer
- Dauerfahrlicht deaktivieren
- Freischaltung der LED-Kennzeichenbeleuchtung
- Rückleuchten zusätzlich als Tagfahrlicht aktivieren
- Komfortblinker anpassen (ein- bis fünfmal blinken beim Antippen)
- Notbremsblinker / adaptives Bremslicht
- Regenlicht aktivieren/deaktivieren
- Tagfahrlicht bei angezogener Handbremse inaktiv
- Tagfahrlicht deaktivierbar über die MFA
- Tagfahrlicht nur in Lichtschalterstellung "Auto"
- Umfeldbeleuchtung im Spiegel immer aktiv
- US-Standlicht über die Blinkleuchten
- Haltedauer des Berganfahrassistenten (Hill Hold) anpassen (früh, normal, spät)
- Diebstahlwarnanlage schärfen mit Horn quittieren
- Einzeltürentriegelung (selektive Zentralverriegelung)
- Elektronische Differenzialsperre XDS (erweiterte ESP Funktion) anpassen
- Gurtwarnung deaktivieren

- PR-Nummern beim Hersteller abfragen
- Scheinwerferreinigungsanlage komplett deaktivieren
- Scheinwerferreinigungsanlage Zeit der Verzögerung anpassen
- Zeigertest / Zeigerwischen
- Leistungsoptimierung



North - Coding
Codierungen • Leistung • Nachrüstungen